

インチングスイッチAssy
INCHING SWITCH ASSY
E48-22-2E-3

メインパネル
MAIN PANEL
E51-70-2A-3

排紙部操作パネル
DELIVERY CONTROL PANEL
E48-22-2B-3

排紙台下降SOL
DELIVERY STACK LOWER SOL
E09-66-07-3

補助パネル
SUB PANEL
E51-72-5C-3

排紙台下降センサー (投光器)
DELIVERY STACK HEIGHT DETECTION SENSOR
E26-73-02-3

OP-S上部カバーリミット
OP-S UPPER COVER LIMIT SW
E10-56-3

ハンドルカバーリミット
HANDLE COVER LIMIT SW
E10-53-3

OP-S中央カバーリミット
CENTER COVER LIMIT SW
E10-56-3

2ND OP-Sカバーリミット
2ND OP-S COVER LIMIT SW
E10-56-3

2枚検知リミット
2 SHEET DETECTION LIMIT SW
E10-02-3


給紙SW Assy
PAPER FEED SWITCH ASSY
E13-72-1B-3

印圧SOL
IMPRESSION SOL
E09-66-06-3


OP-S下部カバー
OP-S COVER
E10-56-3

インバータ
INVERTER
E46-90-01-3


ポンプモータ
PUMP MOTOR
E01-83-3



SU47 (NOP-S) SUQ-J5075~



SU47-NP (OP-S) SUQ-J5075~



SU47-NP (NOP-S) SUQ-J5075~

